

## Меры безопасности

1. До начала работы с прибором внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации.
2. Если прибор транспортировался или хранился при отрицательных температурах, то перед включением следует выдержать его в нормальных климатических условиях не менее 2 часов.
3. Условия эксплуатации:

Таблица 8. Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур, °C	От 0 до +55
Диапазон температур транспортировки и хранения, °C	От -10 до +45 °C
Относительная влажность окружающего воздуха при работе, %	От 10 до 80 %
Атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.)	От 84 до 106,7 (от 630 до 800)
Напряжение электропитания	220В, 50Гц

4. При эксплуатации прибора должны выполняться общие требования правил пожарной безопасности и электробезопасности.
5. Питающая сеть не должна иметь резких скачков напряжения. Рядом с рабочим местом не должно быть источников сильных магнитных и электрических полей.
6. Необходимо оберегать прибор от ударов, попадания влаги и пыли, продолжительного воздействия прямых солнечных лучей.
7. При длительных перерывах в работе рекомендуется отключать блок питания прибора от сети. В противном случае блок питания будет работать и нагреваться, вследствие чего расходовать свой ресурс.