

Настройка даты и времени для аппаратных зондов WPE-103 и WPE-108

Настройка времени производится с помощью пользовательского telnet в режиме конфигурации командой **set date** (формат ввода данных dd.MM.yyyy HH:mm[:ss], где: dd — день, MM — месяц, yyyy — год, HH — часы, mm — минуты, ss — секунды).

```
configure#set date 01.06.2015 12:12:00
Sun Jun 1 12:12:00 MSK 2015
configure#
```

Настройка синхронизации производится с помощью NTP серверов командой **add ntp-server (ns) {name}**. Если зонд является Master, то для него NTP сервером может быть любой NTP сервер доступный ему (сервером может выступать сервер wiSLA). Если зонд является Slave, то для него NTP сервером будет зонд Master.

```
configure#add ntp-server 194.190.168.1
NTP server has been added to the save list
configure#
```

i Сохранение и синхронизация может длиться несколько минут. Если вы настраиваете wiProbe с компьютера, то также ожидайте завершения.