

# Настройка management порта для зондов Метротек

## Для зондов WPE-110, WPE-118

Для изменения сетевого адреса порта «Management» следует:

1. Подключиться к зонду, используя учётную запись «root» или «admin».
2. Перейти в учётную запись «root».
3. Открыть файл сетевых настроек в редакторе vim:

```
vim /etc/network/interfaces.d/eth
```

4. В случае получения сетевых настроек по DHCP в файле должна присутствовать строка:

```
iface eth0 inet dhcp
```

5. При задании настроек вручную в файле должны присутствовать строки:

```
iface eth0 inet static  
address <IP-адрес>  
netmask <маска подсети>
```

При необходимости задать:

```
gateway <IP-адрес шлюза>  
dns-nameservers <IP-адрес базы DNS>
```

6. Для подтверждения настроек ввести команды:

```
ifdown eth0  
ifup eth0
```

7. Ввести команду:

```
ifconfig eth0
```

В случае успешного выполнения команды в терминальной программе отобразятся параметры сети, значения которых будут соответствовать заданным ранее настройкам.

WPE-110-A, WPE-110-C-AC, WPE-110-C-DC, WPE-110-D-AC, WPE-110-D-DC, WPE-118-A, WPE-118-B-AC, WPE-118-B-DC

# Для других зондов

Настройка eth-management порта выполняется путём конфигурирования файла `/etc/network/interfaces.d/eth` (менеджмент-интерфейс eth0)

Открытие файлов:

```
vim /etc/network/interfaces.d/eth
```

Пример содержимого `/etc/network/interfaces.d/eth`:

```
auto eth0

iface eth0 inet static

    address 192.168.76.135

    netmask 255.255.255.0
```

Для применения настроек необходимо ввести команду:

```
service networking restart
```

ИЛИ

```
/etc/init.d/networking restart
```

Рекомендуется применять перезагрузку, т.к. в некоторых ситуациях настройки могут не примениться, например, при перемещении ip-адреса с одного интерфейса на другой.

---