

# Параметры подключения WPE-110, WPE-114, WPE-118

На зонде установлена ОС Linux и созданы три учётные записи: root, admin и user.

Таблица 17. Учётные записи в операционной системе зонда

Имя	Назначение	Интерфейс для подключения к прибору
root	Управление файлами и сетевыми интерфейсами, установка пакетов. <div><b>i</b> Под учётной записью root работать с зондом следует предельно внимательно.</div>	USB. <div><b>i</b> При подключении к зонду по интерфейсу Ethernet для работы под учётной записью root необходимо ввести команду su.</div>
admin	Управление функциями зонда.	USB, Ethernet.
user	Подключение к зонду.	USB, Ethernet.

Ниже приведены параметры для первого подключения к зонду. После соединения с зондом пароли и IP-адрес порта «Management» можно изменить, следуя указаниям раздела «Настройки для первого запуска».


Таблица 18. Параметры для первого подключения к прибору

Параметр	Значение по умолчанию		
IP-адрес порта «Management»	192.168.0.1		
Пароль для учётной записи root	PleaseChangeTheRootPassword		
Пароль для учётной записи admin	PleaseChangeTheAdminPassword		
Пароль для учётной записи user	PleaseChangeTheUserPassword		

Учётная запись	root	user	admin
Пароль по умолчанию	PleaseChangeTheRootPassword	PleaseChangeTheUserPassword	PleaseChangeTheAdminPassword
Описание	Стандартная учётная запись Linux со всеми правами и разрешениями	Стандартная учётная запись Linux	Стандартная учётная запись Linux
	/bin/bash	/bin/bash	/bin/bash

Учётная запись	root	user	admin
Оболочка по умолчанию			
SSH	Аутентификация на основе ключей	Аутентификация на основе ключей и паролей	Аутентификация на основе ключей и паролей
Специальный интерфейс командной строки	Права на изменение состояния устройства при работе с CLI	Права на просмотр текущих настроек при работе с CLI	Права на изменение состояния устройства при работе с CLI

 Настоятельно рекомендуется изменить пароль для учётной записи root при подключении зонда к сети общего пользования.

В случае успешного подключения к зонду в окно терминальной программы выводится приглашение командной строки.

Прямое подключение к зондам по ssh под учетной записью root по умолчанию закрыто. Необходимо сначала авторизоваться под admin, затем выполнить "su -l" для входа под root.

Перед началом конфигурирования нужно перемонтировать ФС в режим записи:

```
mount / -o remount,rw
```

После завершения конфигурирования нужно перемонтировать ФС в режим чтения:

```
mount / -o remount,ro
```