

Подключение к зондам Метротек(WPE-110, WPE-114, WPE-118) по интерфейсу Ethernet(SSH) в ОС Linux

Для установки соединения между ПК и зондом следует:

1. Для зондов WPE-114-A или WPE-114-E подключить в «разрыв» (для порта **A**) или в «свободный порт» (для порта **B**). Для других зондов - подключить порт «**Management**» зонда к ПК или сети.
2. Включить зонд.
3. Подключится с помощью ПК по SSH, указав имя пользователя («user» или «admin») и IP-адрес порта. Также есть возможность подключиться через Telnet, команды для подключения находятся в Руководстве пользователя.
Например: `ssh admin@192.168.1.2`, где 192.168.1.2 - IP-адрес_порта_Management по умолчанию.

Зонды WPE-114-A или WPE-114-E имеют следующие адреса по умолчанию:

IPv4-адрес порта **A**(интерфейс gbe0) — 192.168.1.1/24

IPv4-адрес порта **B**(интерфейса gbe1) — 192.168.2.1/24

4. Ввести пароль для используемой учётной записи.