

Подключение к зонду WPE-108 по интерфейсу USB в ОС Linux

Взаимодействие с зондом в ОС Linux осуществляется посредством стандартного драйвера USB serial и любой доступной терминальной программы (например, minicom или picocom).

Для установки соединения между персональным компьютером (ПК) и зондом с использованием программы minicom необходимо выполнить следующие действия:

1. Подключить порт «Console» прибора к USB-порту ПК.
2. Включить зонд.
3. На ПК запустить программу minicom:

```
minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 115200
```

4. Или на ПК запустить программу picocom:

```
picocom -b 115200 /dev/ttyUSB0
```



В настройках программы minicom необходимо выключить аппаратное и программное управление потоком.

5. В случае успешного соединения в окно терминальной программы будет выведено приглашение для ввода имени пользователя и пароля.