

Добавление и удаление маршрутов для интерфейсов с помощью пользовательского telnet в зондах WPE-103 и WPE-108

Создание и редактирование маршрутов

Для создания маршрута сетевого интерфейса необходимо:

1. В режиме конфигурации выбрать нужный интерфейс командой `interface (i) {name}`:

```
wi-probe# i eth0:2
current interface: eth0:2
```

2. Добавить маршрут командой `add route` и ввести параметры:

```
wi-probe(eth0:2)# add route
Please enter route type (net or host)
net
Please enter destination IP
192.168.1.3
Please enter netmask
255.255.255.0
Please enter gateway
192.168.1.4
New route was created successfully
```

3. Выйти в режим конфигурации командой `exit` и сохранить настройки командой `save`:

```
wi-probe(eth0:1)#exit
Now you in configure mode
wi-probe#save
...
Configuration saved
General mode
```

Удаление маршрута сетевого интерфейса

Для удаления маршрута сетевого интерфейса необходимо:

1. В режиме конфигурации выбрать нужный интерфейс командой `interface (i) {name}`:

```
wi-probe# i eth0:2
current interface: eth0:2
Просмотреть список маршрутов с порядковыми номерами (при необходимости):
wi-probe(eth0:2)# sh route
Name: eth0:2
Speed: 100Mbit/s
IP: 192.168.2.101
Netmask: 255.255.255.0
Type: static
Additional routes:
(0) 192.168.1.3 / 255.255.255.0 gateway - 192.168.1.4
```

2. Удалить маршрут командой `remove route` с указанием порядкового номера маршрута:

```
wi-probe(eth0:2)# remove route 0
Name: eth0:2
Speed: 100Mbit/s
IP: 192.168.2.101
Netmask: 255.255.255.0
Type: static
```

3. Выйти в режим конфигурации командой `exit` и сохранить настройки командой `save`:

```
wi-probe(eth0:2)# exit
Configure mode
wi-probe#save
...
General mode
```
