

Добавление sub interface (суб-интерфейсов) в зондах WPE-108 и WPE-103 с использованием пользовательского telnet(порт - 30100)

Создание sub interface

Настройка сетевых интерфейсов производится в режиме конфигурации, с помощью команды **add interface (i)** (Необходимо выбрать тип интерфейса (alias — возможность добавления дополнительных IP адресов на физический интерфейс; vlan — добавление виртуальных интерфейсов на физический порт), имя интерфейса, ID, IP адрес и маску подсети):

```
configure#add i
Enter type (alias, vlan):
alias
Enter raw interface name:
eth0
Enter alias ID:
1
Do you want to use DHCP? (yes/no)
no
Enter IP address:
10.10.10.2
Enter netmask:
255.255.255.0
New interface has been added to the save list
configure#
```

Удаление интерфейса осуществляется командой в режиме конфигурации **remove interface {name}**

```
configure#remove interface eth0:3
Interface eth0:3 has been marked as removed
```

i При настройке интерфейсов необходимо настроить их так, чтобы зонду был доступен сервер wiSLA (тогда wiProbe будет Master зондом). Если сервер wiSLA не доступен, то зонду должен быть доступен хотя бы один Master зонд (тогда wiProbe будет Slave).