

Настройка имени зонда wiProbe

Настройка имени аппаратных зондов WPE-103 и WPE-108

Для задания имени зонда wiProbe пользовательский telnet. Необходимо перейти в режим **configure**. Затем перейти в режим **wiprobe**. Ввод производится командой **name {name}**

При подключении в bash: *slamon-conf name wiProbeTest*

```
configure
Configuration mode
configure# wiprobe
wiProbe mode
wiProbe# name wiProbeTest
New name has been added to the save list
wiProbe#
configure#
```

После ввода данных необходимо произвести сохранение командой save

По умолчанию имя зонда в зависимости от типа будет:

- wiprobeETLmicra-<OSName>_<HostName> для WPE-108
- wiprobeETLminix2-<OSName>_<HostName> для WPE-103

Настройка имени программных агентов

Для настройки имени программных агентов используется скрипт **slamon-conf**

Пример:

```
slamon-conf name myAgent
```

По умолчанию имя агента имеет следующий вид:

- wiprobe-Agent-<OSName>_<HostName>