

Добавление пользователей для зондов WPE-103 и WPE-108, а также зондов Метротек

Добавление пользователей для зондов WPE-103 и WPE-108

Для добавления пользователя необходимо перейти в режим конфигурации пользовательского telnet и выполнить команду **add user** и далее следовать указаниям на экране.

```
configure# add user
Enter login:
    admin
Error: user name already exists

Canceled
configure# add user
Enter login:
    new_user
Enter password:

Confirm password:

Enter a role (ADMIN OPERATOR):
    OPERATOR
```

После окончания добавления необходимо выполнить команду **save**

```
configure# save
General mode
general>
```

Добавление пользователей для зондов Метротек(WPE-110, WPE-114, WPE-118)

По умолчанию в операционной системе зонда присутствует несколько пользователей. Если требуется добавить дополнительного пользователя, следует:

1. Подключиться к зонду, используя учётную запись «root».
2. Смонтировать файловую систему на запись, выполнив команду:

```
mount -o remount,rw /
```

3. Ввести команду «adduser» и следовать указаниям на экране ПК.
4. Смонтировать файловую систему в режим чтения, выполнив команду:

```
mount -o remount,ro /
```
