

# Изменение пароля на зондах WPE-103 и WPE-108, также зондов Метротек

## Изменение пароля

Необходимо подключиться к пользовательскому telnet и перейти в режим конфигурации:

```
configure#password
Enter new password:
newpass
Repeat new password:
newpass
Changed password for user user has been added to the save list
```

После конфигурации всех настроек необходимо сохранить все параметры. Это можно сделать командой **save** в режиме конфигурации.

```
configure#save
...save wiprobe configuration
...save interface configuration
...save slamon configuration
...generate NTP configuration
...reinit session
Configuration saved
General mode
general>
```

## Смена пользователя на зондах Метротек(WPE-110, WPE-114, WPE-118)

При подключении к bash:

1. Подключиться к зонду, используя учётную запись «root».
2. Смонтировать файловую систему на запись, выполнив команду:

```
mount -o remount,rw /
```

3. Ввести команду «passwd» (или passwd <имя\_пользователя>) и следовать указаниям на экране ПК.

4. Смонтировать файловую систему в режим чтения, выполнив команду:

```
mount -o remount,ro /
```

