

Размещение и назначение портов, разъёмов, индикаторов на задней панели WPE-118



Рисунок 18 — Задняя панель зонда WPE-118-B-AC



Рисунок 19 — Задняя панель зонда WPE-118-B-DC

На задней панели зонда WPE-118-B-AC расположен разъём для подключения к сети переменного тока с частотой 50 Гц и напряжением 220В.

На задней панели зонда WPE-118-B-DC расположен разъём для подключения к сети постоянного тока с напряжением 36–72В.

На задней панели зондов WPE-118-B-AC и WPE-118-B-DC справа расположен винт заземления. Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала необходимо «заземлить» прибор через данный винт.